


PLYNOVÉ PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE VODY

**KVART-CZ,  
S.r.o.**

WGP0160.00.00.00/CZ-I

G-19-01 PO PLAMINEK

		primární profily	jiné zátěžové profily
Deklarovaný zátěžový profil vyjádřený		<b>M</b>	-----
Třída energetické účinnosti modelu při ohřevu vody		<b>B</b>	-----
Energetická účinnost ohřevu vody	$\eta_{wh}$	<b>49%</b>	-----
Roční spotřeba elektrické energie	<b>AEC</b>	<b>0 kWh</b>	-----
Roční spotřeba paliva	<b>AFC</b>	<b>8 GJ</b>	-----
Nastavení teploty termostatu ohřivače vody	<b>°C</b>		
Hladina akustického výkonu	<b>L<sub>wa</sub></b>	<b>55 dB</b>	
Ohřivač vody je schopen pracovat pouze v době mimo špičku		-----	
Jakákoli konkrétní preventivní opatření, jež musí být učiněna při montáži, instalaci nebo údržbě ohřivače vody			

1. Nutno prověřit zdali je ohřivač určen pro plyn, který je v rozvodu plynu, na který se má ohřivač připojit
2. Ohřivač nelze instalovat do prostor, kde může být teplota prostředí nižší, než 0 °C. V případě, že hrozí zamrznutí, ohřivač je nutno odpojit a vypustit vodu
3. Ohřivač nelze instalovat nad zdroj tepla (elektrický nebo plynový sporák ap.)
4. větrání místnosti musí být v souladu s TPG 70401 a v souladu s návodem.
5. Po instalaci ohřivače je nutno zkontrolovat těsnost všech vodních a plynových spojů.
6. Ohřivač může obsluhovat pouze dospělá osoba.
7. Je nepřipustné zmenšovat plochu větracích otvorů, přívodu vzduchu a kouřovodu v interiéru, kde je zařízení používáno.
8. Před započítím prací, které mohou mít za následek změnu prostředí v prostoru, ve kterém je ohřivač instalován (např. při práci s nátěrovými hmotami, lepidly apod.), nesmí být ohřivač v provozu. Ohřivač se může opět uvést do provozu až po ukončení prací a řádném vyvětrání prostoru resp. až když nehrozí nebezpečí vznícení výparů.
9. V blízkosti ohřivače je zakázáno skladovat snadno hořlavé látky a agresivní substance, díky kterým může vzniknout koroze.
10. Instalaci, seřízení, servis a údržbu smí provádět pouze firmy, k této činnosti odborně oprávněné.